

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CLR/RST
DISPLAY
FINE+
FINE-
CH+
CH-
SLOW+
SLOW-
SHIFT SHUFFLE LEFT
SHIFT SHUFFLE RIGHT
PRESET
CLK/COUNT
Q-PRO
INDEX
MEMORY
BAND
EJECT
P/S
STOP

REC
REW
PLAY
F.F

POWER, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CLR/RST, DISPLAY, FINE+, VOL+, FINE, VOL, CH+, SLOW+, SLOW, ABAJO, SHIFT SHUFFLE IZQUIERDA, IZQUIERDA, SHIFT SHUFFLE DERECHA, DERECHA, PRESET, BACK, CLK/COUNT, SLEEP, PRO, TV/DTV, INDEX, INFO, MEMORY, EPG, BAND, FAV, EJECT, / NET TV, P/S, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .