


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV PICTURE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/FWD
SKIP PREV/REW
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
1/ALL
RESUME
NTSC/PAL
TITLE
PROGRAM

PBC
EJECT
PAUSE
STOP
PLAY
VOCAL ASSIST
VIDEO
A - B
ANGLE
LANGUAGE
SLOW

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV PICTURE, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT/FWD, SKIP PREV/REW, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, 1/ALL, BACK, RESUME, SLEEP, NTSC/PAL, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, PBC, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, VOCAL ASSIST, VIDEO, ANGLE, LANGUAGE, SLOW, .