

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



SYSTEM POWER
MUTE
SET MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A/B/C/D/E
TEST
LEVEL
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
SLEEP
STANDBY
HALL
JAZZ
ROCK
ENTERTAINEMENT
MUSIC
TV THR
MOVIE 1
MOVIE 2

DOLBY / DTS
NIGHT
6.1/5.1
6CH INPUT
CD
D - TV/CBL
DVD
MD/CD - R
VCR
TUNER
V - AUX
STEREO

SYSTEM POWER, POWER, MUTE, SET MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0A/B/C/D/E, TEST, LEVEL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, STANDBY, SHIIFT+POWER, HALL, JAZZ, ROCK, ENTERTAINEMENT, MUSIC, TV THR, MOVIE 1, MOVIE 2, DOLBY / DTS, NIGHT, 061/51, 6CH INPUT, TV/CBL, DVD, MD/CD, VCR, TUNER, AUX, STEREO, .