


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
MENU
CLEAR
BLUETOOTH
CD
LINE
TUNER
USB
/ SHUFFLE
DISPLAY
CLOCK ALL
DIMMER
FOLDER
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ REPEAT
SLEEP

TONE
S.BASS
TIMER
EJECT
STOP
REW / TUNING -
PLAY/PAUSE
FWD / TUNING+

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, AZULTOOTH, LINE, TUNER, USB, / SHUFFLE, DISPLAY, CLOCK ALL, DIMMER, FOLDER, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / REPEAT, BACK, SLEEP, TONE, INFO, SBASS, EPG, TIMER, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, .