## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY MOD	E
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
< INDEX	
INDEX >	
REPEAT	
PROGRAM	
RANDOM	
OPNE/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

T	
Т	
_	
Т	
$\vdash$	
Т	
Т	
Т	
_	
_	
_	
_	
_	
_	

POWER, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX, IZQUIERDA, INDEXX, DERECHA, REPEAT, BACK, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, OPNE/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .