

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
-/--
/ TV
/ PIP
/ P.SIZE
TTX/MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ PRE - CH
/ SLEEP
TV
/ / INFO

/ SRS
CH MGR
/ STILL
WISELINK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I - II / DUAL
SOURCE
/ P.MODE
/ S.MODE
PC
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FF

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / SCE, / TV, / PIP, / P.SIZE, TTX/MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / PRE, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, / / INFO, INFO, / SRS, EPG, CH MGR, FAV, / STILL, WISELINK, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, II / DUAL, SCE, / PMODE, / SMODE, STOP, REW, PLAY/PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV