

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
REVEAL
ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / LIST
BACK
SLEEP
Q.MENU
INFO

INDEX
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
CANCEL
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PG UP / TIME
PG DN / SUBCODE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, REVEAL, ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / LIST, BACK, SLEEP, QMENU, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, CANCEL, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PG ARRIBA / TIME, PG DN / SUBCODE, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .