

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



OPT	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
V+	
V-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
NETFLIX	
WIND	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, OPT, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NETFLIX, / NET TV, WIND, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .