

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
HOME
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
← BACK
INFO
NETFLIX
GOOGLE
YOUTUBE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, NETFLIX, / NET TV, GOOGLE, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .