

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
SETUP
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP / CLR
STANDBY
AUDIO
AUC
CBL / SAT
CD
DVB / BD
GAME
NET
PHONO
PORT

TUNER
TV / TAPE
VCR / DVR
GAME / RANDOM
MOVIE TV / SEARCH
MUSIC / REPEAT
THX / PLAY MODE

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, SETARRIBA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP / CLR, SLEEP, STANDBY, AUDIO, AUC, CBL / SAT, DVB / BD, GAME, NET, PHONO, PORT, TUNER, TV / TAPE, 0VCR / DVR, GAME / RANDOM, MOVIE TV / SEARCH, MUSIC / REPEAT, THX / PLAY MODE, .