

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
LIST
FORMAT
MEDIA
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER/DEL
RADIO
i+

GUIDE
?
RED/A - Z
GREEN/LANG
YELLOW/S - TITLE
BLUE/A.FOCUS
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, LIST, FORMAT, MEDIA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER/DEL, SLEEP, RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO/A, ROJO, VERDE/LANG, VERDE, AMARILLO/S, TITLE, AMARILLO, AZUL/AFOCUS, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .