

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUDIO SOURCE
/ OPTIONS
DISC/POP-UP MENU
TOP MENU
/ SOUND SETTINGS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
RADIO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
PAUSE
STOP/EJECT
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUDIO SOURCE, / SOURCE, / OPTIONS, DISC/POP, ARRIBA MENU, TOP MENU, / SOUND SETTINGS, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, RADIO, TV/DTV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, PAUSE, STOP/EJECT, REW, PLAY, FWD, .