

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	BLUE / MAIN CH
MUTE	
MENU	
CANCEL / YPBPR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
HDMI / INDEX	
SIZE / TIME	
DISPLAY	
ZOOM / SUB. CODE	
MIX / SLEEP	
TEXT	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
RECALL	
P.MODE	
⊞ / ▽ / REVEAL	
S.MODE	
STILL / SUB. TITLE	
TV HOLD	
RED / PIP	
GREEN / SUB CH	
YELLOW / SWAP	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CANCEL / YPBPR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI / INDEX, / SCE, SIZE / TIME, DISPLAY, ZOOM / SUB CODE, MIX / SLEEP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, RECALL, BACK, PMODE, TV/DTV, / / REVEAL, INFO, SMODE, FAV, STILL / SUB TITLE, TV HOLD, / SMART, ROJO / PIP, ROJO, VERDE / SUB CH, VERDE, AMARILLO / SWAP, AMARILLO, AZUL / MAIN CH, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV