

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
PVR
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
TIMER
TV/RAD
INFO
/ EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, PVR, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TIMER, SLEEP, TV/RAD, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .