FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0
MUTE
HOME
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
₩ / TV APP
+ / PLUS
WIDE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⊅/BACK
TV / RADIO
/ SEARCE
GUIDE
RED
GREEN

YELLOV	V
BLUE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, / HOME, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TV APPS, / AV, + / PLUS, WIDE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, / SEARCH, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .