

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISAPLY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
.... / RETURN
RANDOM
ON SCREEN
TOP MENU
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
PLAY

SEARCH
P.MODE
ANGLE
REPEAT
A - B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISAPLY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, RANDOM, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, TOP MENU, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, SEARCH, P.MODE, ANGLE, REPEAT, SLEEP, .