

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
IR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
SPOTIFY/MEDIA
CD
DAB
EQ
tone
VOL+
VOL-
SKIP NEXT/TUN+
SKIP PREV/TUN-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
LINE IN
TV
INFO

BT
RANDOM
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
P
BALANCE L
BALANCE R
FM

Listado de botones del mando:
 POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, SPOTIFY/MEDIA, DAB, TONE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT/TUN+, SKIP PREV/TUN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, LINE IN, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, BALANCE L, BALANCE R, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV