

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU
SHIFT
1
2
3
4
5
MODE
P
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT/TUNE+
SKIP PREV/TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ST/MO
INFO
PAUSE
STOP
PRE -

PLAY
PRE +
CD PL
STANDBY
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
RANDOM
INTRO
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU, SHIFT, EXIT, MODE, / SCE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/TUNE+, SKIP PREV/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ST/MO, TV/DTV, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, PRE, VERDE, PLAY, AMARILLO, PRE+, AZUL, CD PLAYER, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, RANDOM, INTRO, EJECT, REW, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV