
## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
₹ / LANG	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TWITCH, SLEEP, RAKUTEN TV, TV/DTV, INFO, / G, EPG, / 1, FAV, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, / SMART VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / LANG, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, Keys Functions LAYOUT, Code 389, 0HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .