

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
TV EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
AMBILIGHT
TEXT
+
-
+
-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RAKUTEN TV
+ / OPTION
NETFLIX

PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, TV EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, / SCE, AMBILIGHT,
TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RAKUTEN TV, TV/DTV, + / OPTION, INFO, EPG, NETFLIX, NET,
PRIME VIDEO, / SMART VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, , 3913, / , , , , , ,
 , , , ,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV