FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0	
MUTE	-
MENU	
EXIT	
1/2/3/4	/5
6/7/8/9	/0
GUIDE /	/
Ξ?	
EX	
E♦	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
CH+	
СН-	
UP	
DOWN	ı
LEFT	
RIGHT	3
ОК	
¢⊋/BA	CK
SLEEP	į
TV/DT	V
ij	
EX / EP	G

FAC / P/C	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
Ξi	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	=
	_
	-
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GUIDE/, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAC / P/C, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .