

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
1 / PLAY/PAUSE
2 / RPT
3 / INT
4 / RDM
5 / -10
6 / +10
BAND/ENTER
DISP
AS/PS SCH
ST/LOC
SCAN/LOUD
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SEL/INSEL
EQ
AF/REG
MODE

TA
PTY

POWER, MUTE, 1 / PLAY/PAUSE, 2 / RPT, 3 / INT, 4 / RDM, 5 /, 6 / +1, BAND/ENTER, DISP, AS/PS SCH, ST/LOC, SCAN/LOUD, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SEL/INSEL, BACK, AF/REG, SLEEP, MODE, TV/DTV, INFO, PTY, FAV, .