

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




 / AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
 / INPUT SELECT
1.3x/0.8x PLAY
DISPLAY
ZOOM
SETUP
TOP MENU
TRACKING+
TRACKING -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER SET
SAT LINK
TIME SLIP

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / INPUT
SELECT, / SCE, 13x/08x PLAY, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TOP MENU, TRACKING+, VOL+, TRACKING, VOL, SKIP NEXT,
SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER SET, SLEEP, SAT LINK, TV/DTV, TIME SLIP,
INFO, TIMER PROG, EPG, REC MODE, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REC, REJO, REW,
VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, VCR, DVD, HDMI, REPEAT, DUBBING, INSTANT SKIP. . . 609. /

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV