

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
FADE MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
AUX
CD
TAPE
VOLUME +
VOLUME -
FWD/SKIP NEXT
REW/SKIP PREV
SLEEP
PAUSE
STOP
PLAY
CD 1
CD 2
CD 3

POWER, FADE MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, AUX, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, SLEEP, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, CD 1, CD 2, CD 3, .