

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
P.MODE
S.MODE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
EPG
FAV
ASPECT

FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
USB
SUBTITLE
FAV+
FAV -
TIMESHIFT
STOP
REC
PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, P.MODE, S.MODE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, USB, SUBTITLE, FAV+, FAV, TIMESHIFT, STOP, REC, PLAY/PAUSE, .