

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



HOME
CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0 - 10
HDMI OUTPUT
IPOD CTRL
DISPLAY
PURE DIRECT
OPTIONS
SEN
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
... / RETURN
SLEEP
MEMORY
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AMP MENU
CD
DVD
GAME
HOME NETWORK
SA - CD/CD
SAT/CATV
TV
USB
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
SOUND FIELD+
SOUND FIELD -
PRESET -
PRESET+
ENT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 6/7/8/9/, 0HDMI OUTPUT, / SCE, IPOD CTRL, DISPLAY, PURE DIRECT, OPTIONS, SEN, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AMP MENU, DVD, GAME, HOME NETWORK, CD/CD, SAT/CATV, USB, VIDEO 1, VIDEO 2, 0VIDEO 3, SOUND FIELD+, VOL+, SOUND FIELD, VOL, PRESET, PRESET+, ENT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV