

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON/SOURCE
MUTING
TEST TONE
OUTPUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
OSD
SPEAKER
DOLBY/DTS
DSP SIMU.
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
5CH/7CH STEREO
6.1/7.1 SURROUND
STEREO
DIRECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
OFF

SURR. PARA.
MODE
ANALOG
EXT.IN
CHANNEL/SKIP+
CHANNEL/SKIP -

POWER ON/SOURCE, POWER, MUTING, MUTE, TEST TONE, MENU, OUTPUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, OSD, SPEAKER, DOLBY/DTS, DSP SIMU, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, 5CH/7CH STEREO, SLEEP, 61/71 SURROUND, TV/DTV, STEREO, EPG, DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, SURR PARA, MODE, ANALOG, EXTIN, CHANNEL/SKIP+, CHANNEL/SKIP, .