

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE – TV/RADIO
PLAY LIST
TELETEXT /
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL /
INFO
EPG
FAV
RED /
GREEN /
YELLOW /

BLUE /
PIP /
PIP LIST /
PIP SWAP /
RESOLUTION
SUBTITLE /
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE UP
PAGE DOWN
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, TV/RADIO, PLAY LIST, TELETEXT /, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, INFO, EPG, FAV, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, PIP /, PIP LIST /, PIP, SWAP /, RESOLUTION, SUBTITLE /, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .