

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
PICTURE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ INFO

EPG
FAV
ASPECT
APP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
USB
SOUND
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, PICTURE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, APP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, USB, SOUND, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, REW, SIFT+VERDE, PLAY/PAUSE, FWD, .