

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
EPG	
FAV	
RED/TV-R	
GREEN/SUB	
YELLOW/TTX	
BLUE/INFO	
AUDIO	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EPG, FAV, ROJO/TV, ROJO, VERDE/SUB, VERDE, AMARILLO/TTX, AMARILLO, AZUL/INFO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .