

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RDS
QUEUE
SETUP
RANDOM
PRESET+
PRESET -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / BACK
RIGHT / REPLAY
ENT
REPT
MONO
DIM
MEM
PAUSE
STOP
PLAY
OFF

FM
AUX
DAB
I - RADIO
NETWORK

POWER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RDS, QUEUE, SETARRIBA, RANDOM, PRESET+, VOL+, PRESET, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE-, ABAJO, IZQUIERDA / BACK, IZQUIERDA, DERECHA / REPLAY, DERECHA, ENT, REPT, BACK, MONO, TV/DTV, DIM, INFO, MEM, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, OFF, AUX, DAB, RADIO, NETWORK, .