



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISP
ZOOM
P.MODE
S.MODE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
PC
HDMI

AUTO
RED / SETUP
GREEN / MENU
YELLOW / TITLE
BLUE / L/R
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISP, ZOOM, PMODE, SMODE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/DTV, HDMI, FAV, AUTO, / NET TV, ROJO / SETARRIBA, ROJO, VERDE / MENU, VERDE, AMARILLO / TITLE, AMARILLO, AZUL / L/R, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .