

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH.LIST
DISPLAY
P.MODE
S.MODE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV.RD
INDEX

EPG
FAV
ASPECT
TIMESHIFT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CACNEL
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CHLIST, DISPLAY, PMODE, SMODE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TVRD, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, TIMESHIFT, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CACNEL, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .