

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
DELETE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV SETTINGS
SHIFT
/ HOME
/ MOUSE
/ SETTING
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
... / BACK
TV / RADIO
INFO
EPG

DVB T
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
PAGE+
PAGE -
→
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV SETTINGS, / SOURCE, SHIFT, / HOME, / MOUSE, / SETTING, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, DVB T, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, PAGE+, PAGE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .