FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0
×
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
CH. LIST
WIDE
SWAP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
ВАСК
AD
INFO
GUIDE
RED

GREEN	
YELLOW	
BLUE	
AUDIO	
SUB	
REW	
FWD	
	_
	_
	_
	_
	_
,	=
	_
	-

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, CH LIST, WIDE, SWAP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, REW, FWD, .