

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON/STANDBY
POP UP / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
... / HOME
DISPLAY
ZOOM
RESOLUTION
TOP MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
... / RETURN
SEARCH
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

[illegible]

Listado de botones del mando:

ON/STANDBY, POWER, POP ARRIBA/MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / HOME, DISPLAY, ZOOM, RESOLUTION, TOP MENU, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SEARCH, INFO, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV