
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





FAV	
ASPECT	
FREEZE	
RED / TITLE	
GREEN / GOTO	
YELLOW / REPEAT	
BLUE / A - B	
NICAM / A2	
CANCEL	
USB	
REVEAL	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	_
STOP	
REW	
PLAY / PUASE	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT, / SOURCE, CHN LIST, DISPLAY, PICTURE, SOUND, TV/TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO / TITLE, ROJO, VERDE / GOTO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, USB, REVEAL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PUASE, FWD, .