

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-10
>10
DISPLAY
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
DIMMER
SEARCH
PLAY MODE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD


CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, DIMMER, TV/DTV, SEARCH, INFO, PLAY MODE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .