

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
P.MODE
ZOOM
S.MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
INFO
PROG
ASPECT

RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
DVD MENU
DVD LANG
DVD SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STEP
TITLE
A - B
OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, PMODE, ZOOM, SMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, INFO, PROG, EPG, ASPECT, / NET TV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD LANG, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STEP, TITLE, FAV, OPEN/CLOSE, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV