

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO
PVR
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TIMER
TV
HELP
EPG
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
<
>
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO, PVR, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIMER, SLEEP, TV/DTV, HELP, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, SHIT+AZUL, .