

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION / TV SOURCE
DSP
TITLE MENU / POPUP
SW LEVEL
TOOLS
FULL SCREEN
VOL+
VOL -
TUNING / CH+
TUNING / CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
V - SOUND
INFO

V - TUNER
SMART HUB
RED
GREEN
YELLOW / TUN. MEMORY
BLUE / MO/ST
DISC MENU
SEARCH
RDS DISPLAY
TA
PTY -
PTY SEARCH
PTY+
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION / TV SCE, / SCE, DSP, TITLE MENU / POPARRIBA, SW LEVEL, TOOLS, FULL SCREEN, VOL+, VOL, TUNING / CH+, TUNING / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, SOUND, TV/DTV, INFO, TUNER, EPG, SMART HUB, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO / TUN MEMORY, AMARILLO, AZUL / MO/ST, AZUL, DISC MENU, SEARCH, RDS DISPLAY, PTY, PTY SEARCH, PTY+, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV