
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON	
DELETE	
1/2/3/4	/5
6/7/8/9	/0
OFF	
SKIP NE	CΤ
SKIP PRE	EV
FILE+	
FILE -	
FOLDER	÷
FOLDER	+
ENTER	,
REPEAT	ŕ
TIME	
RANDO	ч
DIM	
PROGRA	М
RPT A -	В
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	



POWER, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00FF, SKIP NEXT, SKIP PREV, FILE+, FILE, ABAJO, FOLDER, IZQUIERDA, FOLDER+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIM, INFO, PROGRAM, EPG, RPT A, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .