





FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

SIZE
MOUSE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
TV/RADIO
INDEX
FAV

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
REVEAL
SUBTITLE
FAV+
FAV -
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, SIZE, MOUSE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, REVEAL, SUBTITLE, FAV+, VOL+, FAV, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .