

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AUDIO
HOME MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TOP MENU
DISPLAY
ZOOM
POPUP MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
CONTINUED
REPEAT
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD

POWER, AUDIO, MUTE, HOME MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TOP MENU, DISPLAY, ZOOM, POPARRIBA MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, CONTINUED, TV/DTV, REPEAT, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .