

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LAST
ASPECT
MOUSE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SOUND MODE
PICTURE MODE
i
EPG

NETFLIX
APPS
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / SOURCE, LAST, ASPECT, MOUSE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SOUND MODE, SLEEP, PICTURE MODE, TV/DTV, INFO, EPG, NETFLIX, / NET TV, APPS, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .