

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
■ / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
□ / SOURCE
🏠
📺 / DISPLAY
SIZE
SUBOAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↻
SLEEP
USB
🖱️ / MOUSE

INDEX
FAV
NETFLIX
HOLD
YOUTUBE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
REVEAL
P.MODE
S.MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, / DISPLAY, SIZE, SUBOAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, USB, TV/DTV, / MOUSE, INFO, INDEX, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, HOLD, YOUTUBE, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, REVEAL, PMODE, SMODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .