

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
TXT
VOL+
VOL -
PG+
PG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/R
i
EPG
FAV

ASPECT
PLAY STORE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, LIST, TXT, VOL+, VOL, PG+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, PLAY STORE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV