

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
☀ / ☾
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SRC
HOME
🎬 / ANGLE
GOTO
SETUP
📄 / SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶
RANDOM / #
EJECT
🔌

↷
PLAY/PAUSE
AUDIO
DISC
TUNER
BT
MAP
BAND
🎵 / ZOOM
EQ
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SRC, / SOURCE, HOME, / ANGLE, GOTO, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RANDOM /, TV/DTV, EJECT, / NET TV, ROJO, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUDIO, DISC, TUNER, MAP, BAND, / ZOOM, REPEAT, .