

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU/T.CH+
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
HDMMI/FORMAT
OSD/RDS
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT/T.SEARCH -
RIGHT/T.SEARCH+
OK/T.SAVE
REPEAT
SLOW
A – B
TITLE

PROGRAM
MARK
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO/FM ST.
COMPONENT
EQ
AUX – IN
DVD
S/PDIF
TUNER
USB
RANDOM
P – SCAN
ZOOM
ANGLE
RGB
TREBLE
BASS
STEREO/DVS

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU/TCH+, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SCE, HDMMI/FORMAT, OSD/RDS, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA/TSEARCH, IZQUIERDA, DERECHA/TSEARCH+, DERECHA, OK/TSAVE, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARK, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO/FM ST, COMPONENT, AUX, DVD, S/PDIF, TUNER, USB, RANDOM, SCAN, ZOOM, ANGLE, RGB, TREBLE, BASS, STEREO/DVS, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV