

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



+
MUTE
DVD/USB
DEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
10+
OSD/MAP
O/C
SETUP
VIDEO
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RTN
CDC
RADIO
SEEK/LANG

MEM/CAPTION
NAV
REW/ZOOM-
PLAY/PAUSE
FWD/ZOOM+
-
AUDIO
FR/RE
L/R
RPT

POWER, MUTE, DVD/USB, MENU, DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, 10+, OSD/MAP, O/C, SETARRIBA, VIDEO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RTN, BACK, CDC, SLEEP, RADIO, TV/DTV, SEEK/LANG, INFO, MEM/CAPTION, EPG, NAV, FAV, REW/ZOOM, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/ZOOM+, AZUL, AUDIO, FR/RE, L/R, RPT, .